北京信普尼科技有限公司



CAT304 系列倾角传感器模块

操作手册



1产品简介

CAT304 系列倾角传感器模块体积小、功耗低、精度高等特点使其适合应用于很多场景。 例如: 医疗器械、铁道系统、楼宇建筑、军事自动化、地质勘查、通信、热力、水务、电力 等行业。

2 产品特性

2.1 电气参数

特性	条件	最小	典型	最大	单位
供电电压		3.8		15	V
工作电流	供电电压 12V,无负载		8		mA
休眠电流			4		mA
存储温度		-55		125	°C
工作温度		-40		85	°C

2.2 性能指标

特性	条件	最小	典型	最大	单位
横滚俯仰					
横滚范围			±180°		0
俯仰范围			±90°		0
精度 (δθ _{rms})			0.05		0
分辨率			0.03		0
重复性 (δθ _{rms})			0.03		0
数字接口					
波特率	用户可选择波特率	300	38400	115200	Baud
接口格式			RS232/TTL		
上电延迟			<360		msec
休眠延迟			<80		msec
最大采样率			30		samples/sec
绝对最大值					
供电电压		-0.3		45	V
泊 中	工作温度	-40		+85	°C
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /	存储温度	-40		+125	°C
质量符合性					
高温	GJB150.3A-2009			符合	
低温	GJB150.4A-2009			符合	
振动	GJB150.16A-2009			符合	



2.3 机械特性

	CAT304-XB	35 x 43 x 8	mm
尺寸	CAT304-MB	33 x 31 x 8	mm
	CAT304-T	17 x 40 x 8	mm
重量		≤10	g
	CAT304-XB	1.27*9pin	
连接器	CAT304-MB	1.27*4pin	
	CAT304-T	1.27*4pin	
安装方式	螺钉/支架 水平安装或垂直		

3 产品安装

3.1 电气连接

CAT304-MB 和 CAT304-T RS232 接口和 TTL 的电气连接示意图:



CAT304-XB RS232 接口和 TTL 的电气连接示意图:



在倾角传感器默认安装方式("标准 STDO°",见图 3-3-1)下,俯仰角、横滚角的定义如图 3-3-1 所示,俯仰角测量范围为-90°~90°,水平时为 0°,往上抬头为正,向下低头为负;横滚角测量范围为-180°~180°,水平时为 0°,右倾为正,左倾为负。



图 3-3-1

3.3 机械安装

CAT304-MB/XB/T 的校准是相对于定位孔的,因此在系统中应该以定位孔为基准来对齐, 而不能以电路板的边缘为基准。

3.4 安装方式选择

CAT304-MB/XB/T 的安装具有极大的灵活性,可以安装在不同的位置上。具体的安装位置 名称见下图,默认的安装方式是"STD0"。

注意:下面图中的电路板是示意图,并不是真实的 CAT304-MB/XB/T 电路板。

XIPN) SENSORS



图 3-4-1

4 连接读数

传感器读数方式:1.串口调试助手读数。

2.配套用户上位机软件读数。

4.1 串口调试助手发命令读数

给传感器供电后,指示灯闪烁,连接计算机串口,传感器不主动输出数据,需发送查询 预设输出数据或开始连续输出命令,才会有姿态数据输出。

查询预设输出数据	00 05 04 BF 71
开始连续输出	00 05 15 BD 61
	表 4-1-1

出厂前默认波特率: 38400bps, 命令和输出都是二进制格式 (HEX)。

输出姿态数据举例: 00 10 05 02 18 BF B3 26 21 19 BE A1 F4 80 42 40。这包数据表示输出

了 2 个姿态数据,分别是 18 (俯仰角的标识符)、19 (横滚角的标识符),跟在标识符后面的 就是对应的姿态数据。

用串口调试工具发送上表中的任何一条命令都可以输出姿态数据,输出数据的解析参考 通讯协议部分的**查询预设输出数据的应答**命令。

4.2 配套的上位机软件读数

操作步骤如下:

- (1) 供电(5V),传感器红灯闪烁。
- (2) 连接传感器和计算机串口。
- (3) 运行"AT304-XB(MB T)用户软件.exe"软件,界面如图 4-2-1。

🥪 XPN AT304-XB(MB/T)用户软件 V1.0				
X®N	ب ب	¥		
连接 配置	校准 测试	零偏修正	数据记录	系统日志

图 4-2-1

- (4) 选择正确的串口号。
- (5) 点击"连接"按钮,连接成功后,界面如图 4-2-2 所示。"连接"按钮旁灯变绿, 表示连接成功,红色表示连接异常。

📦 XPN AT304-XB(MB)	/T)用户软件 V1.0	1.8	1.00.1.0		100 1 100	
XPN	段备类型: AT30 固件版本号: 1208 序列号: 220815002 ℃A版本: R04		● 〔关闭 休	串口 III		
连接	配置	校准	测试	零偏修正	数据记录	系统日志
		- 计算机设置 串口边 波特等 - 模块波特等 波特	g 结择 「5 38400 ▼ 審设置 第 38400 ▼			

5 / 29 北京信普尼科技有限公司 <u>www.xpnrobot.com</u> 010-80707547



图-4-2-2

(6) 按照图 4-2-3 所示配置。点击"配置并保存",界面显示"设置完成"。

🛞 XPN AT304-XB(MB/T)	月户软件 V1.0		X
XPN	设备类型: AT30		
连接	配置 校准 测试 零偏修正	E 数据记录	系统日志
安装方式 安装方式 □ 510 0° 大小滿设置 ○ 大端 ○ 小嶺 一輸出单位 ○ 度 ○ 密位 校准輸出设置 ○ 輸出 ○ 不輔	按照文 际安装位置选择	校准设置 「自动采祥 采祥点数 ¹¹⁸ ・加速度球校准 ・加速度对存校准 新設置 加速度系数编号 [0 默认值 查询配置值 设置完成	▼ ■ ■ 二 単 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二

图 4-2-3

(7) 在"测试"页面,点击"输出数据"按钮,就可以观察到输出的姿态数据。界面见图 4-2-4:

📦 XPN AT304-XB(MB/T)用	户软件 V1.0						
	设备类型: AT30 31件版本号: 1208 客列号: 220815002 CA版本: R04		•	关闭串口 休眠			
	配置	校准	测试	7 零(扁修正	数据记录	系统日志
^{当前读数} 俯仰角 横滚角	-4. 17 6. 64			- 輸出设置	谕 出模式: 1	重調輸出	
	1	C INT MICT		旦 山 (采样)	回ME:0.00s		
——————————————————————————————————————	功耗查询数据	□ 低功耗读数模式	đ				

图 4-2-4

4.3 连接异常处理

1. 连接失败

处理办法:(1)请检查计算机串口是否插好。(2)确认串口号正确。

2. 上位机显示异常,如下图:



	Mercul Inc.	1.08	
	● 美闭串口		
XIIN	唤醒		

图 4-3-1

处理办法:关闭串口重新连接。

5 使用说明

给传感器供电后,连接计算机串口,如果上次断电前设置的是连续输出模式,倾角传感器会主动输出数据,如果设置的是单次输出模式,就需要用户发送单次输出数据或者连续输出数据的命令后传感器采会输出姿态数据。

串口调试助手发命令读数

单次输出数据	AA AA 04 02 A0 A6		
连续输出数据	AA AA 04 02 A1 A7		
表 5-1-1			

出厂前默认波特率:9600bps,命令和输出都是十六进制格式(HEX)。

配套的上位机软件读数

操作步骤如下:

- (1) 供电(典型值 12V)。
- (2) 连接传感器和计算机串口。
- (3) 运行"CAT203 用户软件.exe"软件,界面如图 5-1-1。



图 5-1-1

(4) 选择正确的串口号和波特率值。



(5) 点击"打开串口"按钮,成功后串口状态指示由黑色变为绿色,同时界面显示传感器输出的角度值,角度曲线,数据分析值等,界面如图 5-1-2。



图 5-1-2

6 通讯协议

CAT304 系列倾角传感器所采用的通讯协议遵守国际电气协议 IEEE 标准格式 ANSI/IEEE Std754-1985,该标准规定了计算机程序设计环境中的二进制和十进制的浮点数转换、算术格式及方法。

CAT304 系列倾角传感器采用二进制通讯协议,串口配置如下:

数值
8
1
1
无

表 7-1-1

6.1 数据帧结构



说明:

(1) 帧长度是一帧数据包的字节数,包括帧长度、协议数据单元和 CRC-16 校验。

(2) CRC-16 校验计算从帧长度开始到协议数据单元的最后一个字节。

(3) 帧长度和 CRC-16 校验是固定是大端模式,协议数据单元的多字节数据可以设置大小端。

6.2 数据类型

符号	说明
Float64	64bit 浮点数据(IEEE Std 754- <i>1985</i>)
Float32	32bit 浮点数据(IEEE Std 754- <i>1985</i>)
Sint32	32bit 有符号整型数据
Sint16	16bit 有符号整型数据
Sint8	8bit 有符号整型数据
Uint32	32bit 无符号整型数据
Uint16	16bit 无符号整型数据
Uint8	8bit 无符号整型数据
Boolean	布尔变量,值只能是1或者0

表 7-2-1

6.3 命令详解

命令字	英文命令符	中文命令符	按钮名称
命令字 1~4	49 和 PNI 的 TCM XB/MB 完全兼容	。	
1	kGetModInfo	查询类型及固件版本号	"连接"
2	kGetModInfoResp	查询类型及固件版本号成功的应答	
3	kSetDataComponents	设置输出数据项目	
4	kGetData	查询预设输出数据	
5	kGetDataResp	预设输出数据的应答	
6	kSetConfig	基础配置	
7	kGetConfig	查询基础配置	
8	kGetConfigResp	查询配置成功的应答	
9	kSave	保存	"保存"
10	kStartCal	开始校准	"开始校准"
11	kStopCal	终止校准	"终止校准"
12	kSetFIRFilters	设置滤波系数	
13	kGetFIRFilters	查询滤波系数	
14	kGetFIRFilters Resp	查询滤波系数的应答	
15	kPowerDown	休眠	"休眠"
16	kSaveDone	保存结果的应答	
17	kUserCalSampCount	采样点序号	
18	kCalScore	校准结果评分	
19	kSetConfigDone	基础配置成功的应答	
20	kSetFIRFiltersDone	设置滤波系数成功的应答	
21	kStartContinuousMode	启动连续输出	
22	kStopContinuousMode	停止连续输出	"停止输出"
23	kPowerUpDone	唤醒休眠成功的应答	
24	kSetAcqParams	设置连续输出间隔	
25	kGetAcqParams	查询连续输出间隔	
26	kSetAcqParamsDone	设置连续输出间隔成功的应答	
27	kGetAcqParamsResp	查询连续输出间隔成功的应答	
28	kPowerDownDone	休眠成功的应答	
31	kTakeUserCalSample	记录采样点	"记录采样点"
36	kFactoryAccelCoeff	恢复加速度系数的出厂配置	"恢复加速度出厂 配置"
37	kFactoryAccelCoeffDone	恢复加速度系数出厂配置的应答	
46	kSetSyncMode	设置低功耗读数模式	"低功耗读数模 式"
47	kSetSyncModeResp	设置低功耗读数的应答	
49	kSyncRead	低功耗读数模式下查询数据	"低功耗查询数 据"
80	KCaliHull_2	设置模块安装误差修正数据	"安装误差修正"
81	KCaliHull_2Resp	设置模块安装误差修正数据成功的应 <u><u></u> <u></u> </u>	
54	kClearHull		"清除安装误差修

CAT304 系列倾角传感器模块

			正"
55	kClearHullResp	清除模块安装误差修正数据成功的应 答	
	Frame ID64~ID78 是	信普尼独有的校准命令	
64	KStartCalAlignment	开始加速度对齐校准	"开始对齐校准"
65	KStartCalAlignmentResp	开始加速度对齐校准成功的应答	
66	kTakeUserCalAlignmentSa mple	记录加速度对齐校准数据	
67	kTakeSampleOk	记录加速度对齐校准数据成功的应答	
68	kTakeSampleFail	记录加速度对齐校准数据失败的应答	
69	kCalcCoeff	计算加速度对齐校准系数	"计算对齐系数"
70	kCalcCoeffOk	计算加速度对齐校准系数成功的应答	
71	kCalcCoeffFail	计算加速度对齐校准系数失败的应答	
72	KStopCalAlignment	终止加速度对齐校准	"终止对齐校准"
73	KStopCalAlignmentResp	终止加速度对齐校准成功的应答	
74	KClearCalAlignmentCoeff	清除加速度对齐系数	"清除对齐系数"
75	KClearCalAlignmentCoeff Resp	清除加速度对齐系数成功的应答	

表 7-3-1

没有数据的命令,列出完整帧格式不进行解释。有数据的命令,列出数据区的格式,根据情况进行解释、说明或举例。

1 查询类型及固件版本号 (KGetModInfo 命令字=1):

←帧长度 →	←命令字→	←CRC-16 校验 →
0005	01	EFD4
\leftarrow UInt16 \rightarrow	← UInt8→	\leftarrow UInt16 \rightarrow

2 查询类型及固件版本号成功的应答(kGetModInfoResp 命令字=2)

倾角传感器类型和固件版本号是 4 字节的字符类型。由于模块类型只有 4 字节,因此将用 AT30 表示 CAT304-MB/XB/T。

\leftarrow	数据 →
类型	版本号
\leftarrow UInt32 \rightarrow	\leftarrow UInt32 \rightarrow

3 设置输出数据项目(kSetDataComponents 命令字=3)

÷	数据		\rightarrow	
项目个数 N	项目号1	项目号 2	项目号 3	项目号N
\leftarrow UInt8 \rightarrow	\leftarrow UInt8 \rightarrow	←UInt8→	\leftarrow UInt8 \rightarrow	←UInt8→

项目号(十进制)如下表:

项目名称	项目号	数据类型	数据单位	数据值
俯仰角	24	Float32	度	±90.0°
横滚角	25	Float32	度	±180.0°
温度	7	Float32	摄氏度(℃)	

XIPN) SENSORS

CAT304 系列倾角传感器模块

X轴加速度	21	Float32	G	±1.0
Y轴加速度	22	Float32	G	±1.0
Z轴加速度	23	Float32	G	±1.0

表 7-3-2

举例: 00 08 03 02 18 19 FE 53 (配置模块输出俯仰角、横滚角)。

说明: X、Y、Z 轴加速度的单位 G 采用的是国际通用单位 G0=9.80665 米/秒^2。

4 查询预设输出数据(kGetData 命令字=4)

←帧长度→	←命令字→	←CRC-16 校验→
0005	04	BF71
\leftarrow UInt16 \rightarrow	← UInt8→	\leftarrow UInt16 \rightarrow

5 查询预设输出数据的应答(kGetDataResp 命令字=5)

÷			数据			\rightarrow
项目个数 N	项目号1	项目号1的 值	项目号 2	项目号 2 的 值	项目号 3	项目号3的 值
$\begin{array}{c} \leftarrow \text{UInt8} \\ \rightarrow \end{array}$	←UInt8→	←依标识值 定义→	←UInt8→	←依标识值 定义→	←UInt8→	◆依标识值定义→

依标识值定义指的是数据类型由标识号对应的数据类型确定。

举例: 00 10 05 02 18 3E D3 3B AD 19 BF 8B 1B C0 E6 20 这。帧数据表示输出了 2 个数据: 18 (俯仰角 0.41) 19 (横滚角-1.08)。

6 基础配置(kSetConfig 命令字=6)

← 数	据 →
基础配置项目号	配置值
← UInt8 →	← 依配置值定义→

项目名称	基础配置 项目号	数据类型	配置值	数据默认 值
大小端设置	6	Boolean	1=大端; 0=小端。	True
			1 = STD 0°	
			2 = X UP	
		10 UInt8	3 = Y UP	
			4 = STD 90°	
			5= STD 180°	
它壮士十	10		6= STD 270°	1
女衣刀氏	10		7 = Z DOWN 0°	1
			8 = X UP 90°	
			9 = X UP 180°	
			10 = X UP 270°	
			11 = Y UP 90°	
			12 = Y UP 180°	



			13 = Y UP 270°	
			14 = Z DOWN 90°	
			15 = Z DOWN 180°	
			16 = Z DOWN 270°	
采样点数	12	UInt32	12-32	18
白井亚样	12	Booloop	1=自动采样;	Falco
日初木件	15	BOOlean	0=手动采样。	raise
			0 – 300	
			1-600	
			2 – 1200	
			3 - 1800	
			4 – 2400	
			5 – 3600	
			6 – 4800	
波特率	14	UInt8	7 – 7200	12
			8 – 9600	
			9 - 14400	
			10 – 19200	
			11 – 28800	
			12 – 38400	
			13 – 57600	
			14 - 115200	
输出单位	15	Boolean	1=密位;	False
制山十区	1.5	DUDICALI	0=度。	1 0130
校准输出设置	16	Boolean	1=输出;	True
	-		0=不输出。	
加速度系数编号	19	Uint32	0-2	0

表 7-3-3

举例:

00 07 06 0D 01 85 F0 (校准时自动采样)

00 0A 06 0C 00 00 00 20 D1 E6 (采样点数 32)

00 07 06 0A 01 1C 67 (参考安装面为 STD 0°)

00 07 06 0E 0C 01 0E (38400 波特率)

00 07 06 06 01 59 0A (大端模式)

7 查询基础配置(kGetConfig 命令字=7)

\leftarrow	数据	\rightarrow	
基础	配置项目	1号	
÷	UInt8	\rightarrow	

举例: 00 06 07 06 4B F1 (查询数据大小端模式)

8 查询配置成功的应答(kGetConfigResp 命令字=8)

304	系列倾角	目传感器惧状	
	数据	\rightarrow	
		配置值	

 基础配置项目号
 配置值

 ← UInt8 →
 ← 依配置值定义→

举例: 00 07 08 06 01 42 0B (数据为大端模式)

9 保存(kSave 命令字=9)

这个命令将配置的值和用户校准的系数保存在非易失性内存中。

 \leftarrow

←帧长度→	←命令字→	←CRC-16 校验→	
0005	06	6EDC	
\leftarrow UInt16 \rightarrow	← UInt8→	\leftarrow UInt16 \rightarrow	

10 开始校准(kStartCal 命令字=10)

\leftarrow	数据	\rightarrow
	校准模式	
\leftarrow	UInt32	\rightarrow

校准模式	100
校准模式说明	加速度球校准

举例: 00 09 0A 00 00 00 64 22 6E。

11 终止校准(kStopCal 命令字 =11)

这个命令是针对开始校准(kStartCal 命令字=10)命令的。

←帧长度→	←命令字→	←CRC-16 校验→	
0005	OB	4E9E	
\leftarrow UInt16 \rightarrow	\leftarrow UInt8 \rightarrow	\leftarrow UInt16 \rightarrow	

12 设置滤波系数(kSetFIRFilters 命令字=12)

÷	-		数据			\rightarrow
3	1	抽头个数 N	抽头1的值	抽头2的值	抽头3的值	抽头N的值
←UInt8→	←UInt8→	←UInt8→	←Float64→	←Float64→	←Float64→	←Float64→

推荐的抽头数的值见下图 4-3-2:

Count	4-Tap Filter	8-Tap Filter	16-Tap Filter	32-Tap Filter
1	04.6708657655334e-2	01.9875512449729e-2	07.9724971069144e-3	01.4823725958818e-3
2	04.5329134234467e-1	06.4500864832660e-2	01.2710056429342e-2	02.0737124095482e-3
3	04.5329134234467e-1	01.6637325898141e-1	02.5971390034516e-2	03.2757326624196e-3
4	04.6708657655334e-2	02.4925036373620e-1	04.6451949792704e-2	05.3097803863757e-3
5		02.4925036373620e-1	07.1024151197772e-2	08.3414139286254e-3
6		01.6637325898141e-1	09.5354386848804e-2	01.2456836057785e-2
7		06.4500864832660e-2	01.1484431942626e-1	01.7646051430536e-2
8		01.9875512449729e-2	01.2567124916369e-1	02.3794805168613e-2
9			01.2567124916369e-1	03.0686505921968e-2
10			01.1484431942626e-1	03.8014333463472e-2
11			09.5354386848804e-2	04.5402682509802e-2
12			07.1024151197772e-2	05.2436112653103e-2
13			04.6451949792704e-2	05.8693165018301e-2
14			02.5971390034516e-2	06.3781858267530e-2
15			01.2710056429342e-2	06.7373451424187e-2
16			07.9724971069144e-3	06.9231186101853e-2
17				06.9231186101853e-2
18				06.7373451424187e-2
19				06.3781858267530e-2
20				05.8693165018301e-2
21				05.2436112653103e-2
22				04.5402682509802e-2
23				03.8014333463472e-2
24				03.0686505921968e-2
25				02.3794805168613e-2
26				01.7646051430536e-2
27				01.2456836057785e-2
28				08.3414139286254e-3
29				05.3097803863757e-3
30				03.2757326624196e-3
31				02.0737124095482e-3
32				01.4823725958818e-3

图 7-3-1

例如, 滤波的抽头个数设置为 4, 由图 4-3-2 可以确定 4 个抽头数的值分别是: 04.6708 657655334e-2、04.5329134234467e-1、04.5329134234467e-1、04.6708657655334e-2。

举例: 00 28 0C 03 01 04 3F A7 EA 32 7A 23 B2 49 3F DD 02 B9 B0 BB 89 FF 3F DD 02 B9 B0 BB 89 FF 3F DD 02 B9 B0 BB 89 FF 3F A7 EA 32 7A 23 B2 49 04 92 (设置 taps=4)

13 查询滤波系数(kGetFIRFilters 命令字=13)

← 数	据 →
3	1
\leftarrow UInt8 \rightarrow	\leftarrow UInt8 \rightarrow

14 查询滤波系数的应答(kGetFIRFiltersResp 命令字=14)

		\leftarrow	数据	\rightarrow		
3	1	抽头个数 N	抽头1的值	抽头2的值	抽头3的值	抽头N的值
\leftarrow UInt8 \rightarrow	←UInt8→	←UInt8→	\leftarrow Float64 \rightarrow	\leftarrow Float64 \rightarrow	\leftarrow Float64 \rightarrow	\leftarrow Float64 \rightarrow

15 休眠 (kPowerDown 命令字=15)

←帧长度→	←命令字→	←CRC-16 校验→
0005	OF	0E1A
\leftarrow UInt16 \rightarrow	\leftarrow UInt8 \rightarrow	\leftarrow UInt16 \rightarrow

唤醒:发送任意数据可将倾角传感器唤醒,推荐发送 OxFF。

16 保存结果的应答(kSaveDone 命令字=16)

错误代码=0000h 表示成功, 错误代码=0001 h 表示失败。

\leftarrow	数据	\rightarrow
	错误代码	
←	UInt16	\leftarrow

17 采样点序号(kUserCalSampCount 命令字=17)

范围为 1 到 32。

18 校准结果评分(kCalScore 命令字=18)

		← 数据	-	>	
保留	保留	加速度校准评分	保留	保留	保留
←Float32→	←Float32→	←Float32→	←Float32→	←Float32→	←Float32→

19 配置成功的应答(kSetConfigDone 命令字=19)

	←帧长度→	←命令字→	←CRC-16 校验→
	0005	13	DDA7
	←UInt16→	\leftarrow UInt8 \rightarrow	←UInt16→
20 设置滤波系数成功	i的应答(kSe	etFIRFiltersD	one 命令字=20
	←帧长度→	←命令字→	←CRC-16 校验→
	0005	14	AD40

\leftarrow UInt16 \rightarrow	\leftarrow UInt8 \rightarrow	\leftarrow	UInt16	\rightarrow
		1		

21 启动连续输出(kStartContinuousMode 命令字=21)

模块重启后,开始连续输出失效,需要重新发送该命令进行设置。

←帧长度→	←命令字→	←CRC-16 校验→
0005	15	BD61
\leftarrow UInt16 \rightarrow	← UInt8→	\leftarrow UInt16 \rightarrow

22 停止连续输出(kStopContinuousMode 命令字=22)

←帧长度→	←命令字→	←CRC-16 校验→
0005	16	8D02
\leftarrow UInt16 \rightarrow	← UInt8→	← UInt16 →

16 / 29 北京信普尼科技有限公司 <u>www.xpnrobot.com</u> 010-80707547

23 唤醒休眠成功的应答(kPowerUpDone 命令字=23)

←帧长度→	←命令字→	←CRC-16 校验 →
0005	17	9D23
\leftarrow UInt16 \rightarrow	← UInt8→	← UInt16 →

24 设置连续输出间隔(kSetAcqParams 命令字=24)

\leftarrow	数据		\rightarrow
输出方式	保留	采样间隔	输出间隔
\leftarrow UInt8 \rightarrow	\leftarrow UInt8 \rightarrow	←Float32→	←Float32→

输出方式: false 是查询输出; Ture 是连续输出。

采样间隔:设置为0。

输出间隔:最小间隔是 0.033s,即输出频率为 30Hz。

举例: 00 0F 18 00 00 00 00 00 00 3F 00 00 00 1C 57(连续输出,保留,传感器采样间隔为 0s,连续输出间隔是 0.5s)

25 查询连续输出间隔(kGetAcqParams 命令字=25)

←帧长度→	←命令字→	←CRC-16 校验 →
0005	19	7CED
\leftarrow UInt16 \rightarrow	←UInt8→	\leftarrow UInt16 \rightarrow

26 设置连续输出间隔成功的应答(kSetAcqParamsDone 命令字 =26)

←帧长度→	←命令字→	←CRC-16 校验→
0005	1A	4C8E
\leftarrow UInt16 \rightarrow	← UInt8→	\leftarrow UInt16 \rightarrow

27 查询连续输出间隔成功的应答(kGetAcqParamsResp 命令字=27)

\leftarrow		数据	\rightarrow
输出方式	保留	采样间隔	输出间隔
←UInt8→	←UInt8→	\leftarrow Float32 \rightarrow	\leftarrow Float32 \rightarrow

举例: 00 0F 1B 00 00 00 00 00 00 3F 00 00 00 64 AD(输出间隔 0.5s)

28 休眠成功的应答(kPowerDownDone 命令字=28)

←帧长度→	←命令字→	←CRC-16 校验 →
0005	1C	2C48
← UInt16 →	← UInt8→	← UInt16 →

31 记录采样点(kCalSample 命令字=31)

←帧长度→	←命令字→	←CRC-16 校验→
0005	1F	1C2B
\leftarrow UInt16 \rightarrow	\leftarrow UInt8 \rightarrow	\leftarrow UInt16 \rightarrow

36 恢复加速度系数的出厂配置(FactoryAccelCoeff 命令字=36)

←帧长度→	←命令字→	←CRC-16 校验→
0005	24	9B13
\leftarrow UInt16 \rightarrow	← UInt8→	\leftarrow UInt16 \rightarrow

37 恢复加速度系数出厂配置的应答(kFactoryAccelCoeffDone 命令字=37)

←帧长度→	←命令字→	←CRC-16 校验→	
0005	25	8B32	
\leftarrow UInt16 \rightarrow	\leftarrow UInt8 \rightarrow	← UInt16 →	

46 设置低功耗读数模式(kSetSyncMode 命令字=46)

工作模式代码设置为0代表正常模式,设置为100代表低功耗读数模式。

\leftarrow	数据	\rightarrow
工作模式代码		
←	UInt8	\rightarrow

47 设置低功耗读数模式的应答(kSetSyncModeResp 命令字=47)

\leftarrow	数据	\rightarrow
I1	乍模式什	亡码
\leftarrow	UInt8	\rightarrow

49 低功耗读数模式下查询数据(kSyncRead 命令字=49)

←帧长度→	←命令字→	←CRC-16 校验→	
0005	31	D987	
\leftarrow UInt16 \rightarrow	\leftarrow UInt8 \rightarrow	\leftarrow UInt16 \rightarrow	

80 设置模块安装误差修正数据(kCaliHull_2 命令字 =80)

←帧长度→	←命令字→	←CRC-16 校验 →	
0005	50	A500	
\leftarrow UInt16 \rightarrow	\leftarrow UInt8 \rightarrow	\leftarrow UInt16 \rightarrow	

81 设置模块安装误差修正数据成功的应答(kCaliHull_2Resp 命令字=81)

←帧长度→	←命令字→	←CRC-16 校验 →	
0005	51	B521	
\leftarrow UInt16 \rightarrow	\leftarrow UInt8 \rightarrow	\leftarrow UInt16 \rightarrow	

54 清除模块安装误差修正数据(kClearHull 命令字=54)

←帧长度→	←命令字→	←CRC-16 校验 →	
0005	36	A960	
\leftarrow UInt16 \rightarrow	\leftarrow UInt8 \rightarrow	\leftarrow UInt16 \rightarrow	

55 清除模块安装误差修正数据成功的应答(kClearHullResp 命令字=55)

←帧长度→	←命令字→	←CRC-16 校验→	
0005	37	B941	
← UInt16 →	\leftarrow UInt8 \rightarrow	\leftarrow UInt16 \rightarrow	

64 开始加速度对齐校准(KStartCalAlignment 命令字=64)

←帧长度→	←命令字→	←CRC-16 校验→	
0005	40	B731	
\leftarrow UInt16 \rightarrow	\leftarrow UInt8 \rightarrow	\leftarrow UInt16 \rightarrow	

65 开始加速度对齐校准成功的应答(KStartCalAlignmentResp 命令字=65)

←帧长度→	←命令字→	←CRC-16 校验→
0005	41	A710
\leftarrow UInt16 \rightarrow	\leftarrow UInt8 \rightarrow	\leftarrow UInt16 \rightarrow

66 记录加速度对齐校准数据(kTakeUserCalAlignmentSample 命令字=66)

\leftarrow	数据	\rightarrow
采材	羊位置代	码
÷	UInt8	${\leftarrow}$

采样位置代码与采样位置描述对应关系见下表。

采样位置代码	采样位置描述		
0	对齐位置丨		
1	对齐位置Ⅱ		
2	对齐位置Ⅲ		
3	对齐位置 1		
4	对齐位置 2		
5	对齐位置 3		
6	对齐位置 4		
7	对齐位置 5		
8	对齐位置 6		

表 7-3-4

举例: 00 06 42 00 D9 0E(水平面加速度对齐校准位置 [)

67 记录加速度对齐校准数据成功的应答(kTakeSampleOk 命令字=67)

←帧长度→	←命令字→	←CRC-16 校验→		
0005	43	8752		
\leftarrow UInt16 \rightarrow	\leftarrow UInt8 \rightarrow	\leftarrow UInt16 \rightarrow		

68 记录加速度对齐校准数据失败的应答(kTakeSampleFail 命令字=68)

←帧长度→	←命令字→	←CRC-16 校验→		
0005	44	F7B5		
← UInt16 →	\leftarrow UInt8 \rightarrow	\leftarrow UInt16 \rightarrow		

69 计算加速度对齐校准系数(kCalcCoeff 命令字=69)

←帧长度→	←命令字→	←CRC-16 校验→	
0005	45	E794	
\leftarrow UInt16 \rightarrow	\leftarrow UInt8 \rightarrow	\leftarrow UInt16 \rightarrow	

70 计算加速度对齐校准系数成功的应答(kCalcCoeffOk 命令字=70)

←帧长度→	←命令字→	→ ←CRC-16 校验→	
0005	46	D7F7	
\leftarrow UInt16 \rightarrow	\leftarrow UInt8 \rightarrow	\leftarrow UInt16 \rightarrow	

71 计算加速度对齐校准系数失败的应答(kCalcCoeffFail 命令字=71)

←帧长度→	←命令字→ ←CRC-16 校验	
0005	47	C7D6
\leftarrow UInt16 \rightarrow	\leftarrow UInt8 \rightarrow	\leftarrow UInt16 \rightarrow

72 终止加速度对齐校准(KStopCalAlignment 命令字=72)

←帧长度→	←命令字→	←CRC-16 校验→
0005	48	3639
\leftarrow UInt16 \rightarrow	\leftarrow UInt8 \rightarrow	\leftarrow UInt16 \rightarrow

73 终止加速度对齐校准成功的应答(KStopCalAlignmentResp 命令字=73)

←帧长度→	←命令字→	←CRC-16 校验→		
0005	49	2618		
\leftarrow UInt16 \rightarrow	\leftarrow UInt8 \rightarrow	\leftarrow UInt16 \rightarrow		

74 清除加速度对齐系数(KClearCalAlignmentCoeff 命令字=74)

←帧长度→	←命令字→	←CRC-16 校验→	
0005	4A	167B	
\leftarrow UInt16 \rightarrow	\leftarrow UInt8 \rightarrow	\leftarrow UInt16 \rightarrow	

75 清除加速度对齐系数成功的应答(KClearCalAlignmentCoeffResp 命令字=75)

←帧长度→	←命令字→	←CRC-16 校验→	
0005	4B	065A	
\leftarrow UInt16 \rightarrow	\leftarrow UInt8 \rightarrow	\leftarrow UInt16 \rightarrow	

6.4 CRC-16 校验

CRC-16 校验函数:

UInt16 CRC(void * data, UInt32 len)



```
{
UInt8 * dataPtr = (UInt8 *)data;
UInt32 index = 0;
// Update the CRC for transmitted and received data using
// the CCITT 16bit algorithm (X^16 + X^12 + X^5 + 1).
UInt16 crc = 0;
while(len--)
{
    crc = (unsigned char)(crc >> 8) | (crc << 8);
    crc ^= (dataPtr[index++];
    crc ^= (unsigned char)(crc & 0xff) >> 4;
    crc ^= (crc << 8) << 4;
    crc ^= ((crc & 0xff) << 4) << 1;
}
return crc;</pre>
```

}

7 校准

推荐校准顺序是加速度球校准→加速度对齐校准。

注意事项:

- (1) 手动采样。
- (2) 记录采样数据时传感器保持静止状态。
- (3) 校准完成后要保存校准结果。
- (4) 如果点击软件按键未响应,重复点击即可。
- (5) 如遇软件卡顿,重新连接串口。

7.1 加速度球校准

(1) 在"配置"页面按照图 7-1-1 所示配置,点击"配置并保存"按钮保存。保存成功后界面显示:设置完成。

XPN AT304-XB(MB/T)	用户软件 V1.0					
XPN	设备类型: AT30 固件版本号: 1208 序列号: 220815002 FCA版本: R04			4□ ₹		
连接 💦 🤇	配置	校准	测试	零偏修正	数据记录	系统日志
安装方式 STD 0° 安装方式 STD 0° 大小滿设置 ○大溝 ○小沙 輸出単位 ○度 ○密(校生輸出過度 ○輸出 ○不利	↓	 進波设置 進波抽头 輸出设置 ・ 查询 査询同 采样间 輸出间 	_数 D 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	校准していたので、「「「「「」」の「「」」の「「」」の「「」」の「「」」の「「」」の「「」」	设置 自动采择 体占数 加速度球校准 加速度对齐校准 设置 度系数编号 [0 值 直动采择 度系数编号 [0 值 面配置值	▶ 18

图 7-1-1

(2) 切换至"校准"页面。

(3) 点击"开始校准"按钮开始校准,见图 7-1-2。成功后按钮下方会显示数字 1,表示 将要采集第 1 个校准数据。

设备类型: AT30 因件版本号: 1208 序列号: 220815002 FCA版本: R04	关闭串口 休眠	
道接 配置 技 准	则试 零偏修正 数据	记录 系统日志
- 校進过程	┌ 校准结果评分 ————————————————————————————————————	保存
记录采样点	─ 采样设置 ○ 自动采样 采样点数:	18
 −校准设置 ○ 加速度球校准 ○ 加速度球校准 	協仰角 橫滾角 000.0 恢复加速度出厂配置 保存	

图 7-1-2

(4) 按照表 7-1-1 中位置 1 的描述将传感器摆放好(摆放位置时可同时查看校准界面的采样设置框显示的值,位置接近即可。),并保持静止状态,然后点击"记录采样点"按钮,记录成功后按钮下方的数字变为 2,直到数字变成 18 后,点击"记录采样点"按钮结束采样。

软件自动开始计算校准系数,传感器指示灯停止闪烁。



图 7-1-3

姿态 位置	姿态描述
1	传感器的边1朝下,侧立
2	传感器的边2朝下,侧立
3	传感器的边3朝下,侧立
4	传感器的边4朝下,侧立
5	传感器平放
6	传感器倒扣后平放
7	A角朝下侧立, 左右倾斜 45 度, 前后倾斜 0 度
8	A角朝下侧立, 左右倾斜 45 度, 向前倾斜 45 度
9	A角朝下侧立, 左右倾斜 45 度, 向后倾斜 45 度
10	B角朝下侧立,左右倾斜45度,前后倾斜0度
11	B角朝下侧立,左右倾斜45度,向前倾斜45度
12	B角朝下侧立,左右倾斜45度,向后倾斜45度
13	C角朝下侧立,左右倾斜45度,前后倾斜0度
14	C角朝下侧立,左右倾斜45度,向前倾斜45度
15	C角朝下侧立,左右倾斜45度,向后倾斜45度
16	D角朝下侧立,左右倾斜45度,前后倾斜0度
17	D角朝下侧立, 左右倾斜 45度, 向前倾斜 45度
18	D角朝下侧立,左右倾斜 45 度,向后倾斜 45 度

表 7-1-1

(5) 校准系数计算完成后会在"校准结果评分"栏里显示评分,这个值越小越好。界面 如图 7-1-4。指示灯恢复闪烁。

CAT304 系列倾角传感器

谢 XPN AT304-XB(MB/1	[)用户软件 V1.0	
XPN	设备类型: AT30 固件版本号: 1208 序列号: 220815002 PCA版本: R04	◆ 关闭串口 休眠
连接	配置 校准	测试 零偏修正 数据记录 系统日志
┌ 校准过程———	^{开始校准} 18 记录采样点	-校崔结果评分 加速度得分: 2.09 保存 -采祥设置
		○ 自动采样 采样点数:18
☞ 加速度球校准	○ 加速度对齐校准	##7#/## 個地次用 -33.20 146.07 恢复加速度出厂配置 保存

图 7-1-4

(6) 点击"保存"按钮,数据会保存在传感器中。

7.2 加速度对齐校准

加速度对齐数据记录为非水平面记录数据,步骤如下:

(1) 在"配置"页面按照图 7-2-1 所示配置,点击"配置并保存"按钮,保存成功后 界面显示:设置完成。

XPN AT304-XB(MB/T)用户软件 V1.0			-	
设备类型: AT30	😑 🛛 关闭串口			
	3	_		
序列号: 22081500	02 休眠			
PCA版本: RO4				
连接 配置	校准 测试	零偏修正	数据记录	系统日志
安装方式 STD 0° ▼ 大小端设置 ・ ・ ・ 大端 ○ 小端 ・ ・ 輸出単位 ・ ・ ・ 度 ○ ・ 度 ○ ・ を ・ ・ ・	求波曲头数 0 ▼ 输出设置 ① □ ② □ ③ ① □ ③ ② □ ③ ② □ ③ □ □ ③ □ □ ③ □ □ ③ □ □ ③ □ □ ③ □ □ ③ □ □ ⑤ □ □ ⑤ □ □ ⑤ □ □ ⑤ □ □ ⑤ □ □ ⑤ □ □ ⑤ □ □ ⑤ □ □ ⑤ □ □ ⑤ □ □ ⑤ □ □ ⑥ □ □ ⑧ □ □ ⑧ □ □ ⑧ □ □ ⑧ □ □ ⑥ □ □ ⑧ □ □ ⑧ □ □ ⑧ □ □ ⑧ □ □ ⑧ □ □ ⑧ □ □ ⑧ □ ⑨ □ ⑧ □ ⑨ □ <p< th=""><th>采林 全 一 系数 加速 登込/ 设置完</th><th>自动采祥 车点数 ¹⁸ 加速度对齐校准 边置 度系数编号 0 直 <u>查</u>词配置值 三成</th><th>✓ ✓ ✓ ✓ ■</th></p<>	采林 全 一 系数 加速 登込/ 设置完	自动采祥 车点数 ¹⁸ 加速度对齐校准 边置 度系数编号 0 直 <u>查</u> 词配置值 三成	✓ ✓ ✓ ✓ ■

图 7-2-1

(2) 切换至"校准"页面,界面如图 7-2-2 所示。

CAT304 系列倾角传感器

WIN AT304-XB(MB)	T)用户软件 V1.0			
	设备类型: AT30	😑 🛛 关闭串口		
XPN	固件版本号: 1208 度列号: 220815002	体服		
	序列马.220013002 PCA版本: RD4	- Plank		
连接	配置 校准	测试 零偏修正	数据记录	系统日志
┌记录水平面数据		□核准结果评分		
对齐位置I	对齐位置 对齐位置	<u>EIII</u>		
记录非水平平面数	R			
对齐位置1	对齐位置3 对齐位	5		
对齐位置2	对齐位置4 对齐位	置6		保存
TT-44-74-72-10-10 21/2	874-0- T # 49.1-74-0-14 T #80-7			
77.80X9.97-132/8E 1714	科州介希望 经正对介预准 清林》	□介赤額 ○ 自动采样	采样点数:18	
─ 校准设置		俯仰角 -33.20	橫滚角 146.07	
○ 加速度球校准	☞ 加速度对齐校准	恢复加速度出厂配置	保存	

图 7-2-2

(3) 点击"开始对齐校准"按钮开始加速度对齐校准,成功后校准结果评分栏提示如图 7-2-3。

一校准结果评分 开始加速度对齐校 准成功	
	保存

图 7-2-3

(4) 按照下表 7-2-1 的姿态描述,将传感器摆放在对齐位置 1,保持姿态静止,点击"记录非水平平面数据"栏里的"对齐位置 1"按钮。按照此方法记录剩余的采样位置数据。记录成功与失败都有对应的提示,见图 7-2-4。

- 校准結果评分 采集成功		一校准结果评分	
	保存		保存

图 7-2-4



非水平平面加速度对齐校准采样位置(方位定义见图 5-2-5):

位置	姿态描述		
对齐位置 1	将传感器放置在水平面,使加速度 x 轴朝上/朝下, y、z		
	轴平行于水平面		
对齐位置2	在位置1的基础上绕 x 轴旋转 180°		
对齐位置3	将传感器放置在水平面,使加速度y轴朝上/朝下,x、z		
	轴平行于水平面		
对齐位置4	在位置 3 的基础上绕 y 轴旋转 180°		
对齐位置5	将传感器放置在水平面,使加速度 z 轴朝上/朝下, x、y		
	轴平行于水平面		
对齐位置6	在位置 5 的基础上绕 z 轴旋转 180°		

表 7-2-1

(5) 点击"计算对齐系数"按钮,计算完成后,校准结果评分栏显示计算完成,如图 7-2-6 所示。



图 7-2-6

(6) 点击"保存"按钮,数据保存在传感器中。

非水平面采集数据时,如果条件受限,至少采集一个面绕垂直轴旋转的两个数据。

8 机械尺寸

CAT304-XB:

单位:mm

单位: mm



图 8-1-1

CAT304-MB:

图 8-1-2

CAT304-T:

单位: mm



27 / 29 北京信普尼科技有限公司 <u>www.xpnrobot.com</u> 010-80707547

9 型号选择

9.1 产品型号(即 PN 码)含义



9.2 选型范围

型号	接口	工作电压(DC)	描述	
CAT304-MB	RS232	2.0 列 451/ 中期长日十 25*42-00		
	TTL	3.8 到 150	电路恢八寸 35*43mm;	
CAT304-XB	RS232	- 3.8 到 15V	由败拒日十 21 * 22 mm	
	TTL		电略恢八寸 31 33mm;	
CAT304-T	RS232	- 3.8 到 15V	由败拒日十 17*40mm	
	TTL		电邱伮八寸 17 40mm;	

表 9-2-1

以上型号均为标准产品,如有特殊需求,可致电010-80707547,询问技术支持。